

bruksanvisning



Cylinda PT3140S-1

Cylinda
år efter år

Bruksanvisning

Tvättmaskin

Cylinda PT3140S-1

Bäste Cylinda kund!

Välkommen till familjen av Cylinda kunder.

Vi hoppas att ni får många års nytta av er nya maskin.

Maskinen har många finesser. För att få största möjliga nytta av dess funktioner rekommenderar vi att ni läser bruksanvisningen innan ni använder maskinen. Information om hur man undviker följder för miljön lämnas i bruksanvisningen.

Cylinda

WARNING: Läs bruksanvisningen innan du använder maskinen.

Snabbguide

1 Tvätten

1. Töm fickor och dra igen blixtlås.
2. Läs textiliernas tvättmärkning.
3. Sortera tvätten.


OBS!

Lägg bygelbehåar i en tvättpåse.

2 Lägg i tvätten

1. Tryck på huvudströmbrytaren.
2. Om tvätt luckan är stängd, öppna tvättmaskinens lucka.
3. Lägg i tvätten och stäng tvättluckan.

3 Dispenser

1. Håll tvättmedlet i facket för huvudtvätt och eventuellt förtvätt. Sköljmedel håller du i det högra facket med -symbolen.
2. Om du använder flytande tvättmedel, följ tvättmedelfabrikantens rekommendationer.

4 Välj program

1. Välj program genom att vrida på programväljaren.
2. Tryck på knappen Start.

5 Program avslutat

1. Texten "Klar" visas i displayen i 2 minuter. Därefter stängs maskinen av.
2. Tvättluckan öppnas automatiskt när programmet är klart.
3. Tag ur tvätten.

Om du har småbarn eller husdjur hemma, stäng tvättluckan när du har tagit ur tvätten.

Innehåll

Snabbguide	2	Inställningar	14
Innan du använder maskinen första gången	4	Du kan göra följande inställningar:	14
Transportstöd	4	Språk	14
Förpackningsmaterial	4	Temperatur	14
Tvättluckan	4	Vattenintag	14
Språkval	4	Barnsäker	14
Kontrollera vattnets hårdhetsgrad	4	Skötsel och rengöring	15
Säkerhetsanvisningar	5	Rengöring av tvättmedelsfacket	15
Allmänt	5	Rengöring av maskinens utsida	15
Installation	5	Rengöring av maskinens insida för att undvika problem med lukt	15
Överfyllnadsskydd	5	Renshåll under valkarna	16
Transport/vinterförvaring	5	Om du har kalkrikt vatten	16
Återvinning	5	Felsökning	17
Barnsäkerhet	6	Tvättluckan går inte att öppna	17
Akta barnen!	6	Maskinen startar inte	17
Beskrivning av tvättmaskinen	7	Efter strömavbrott	17
Dispenser	8	Blöt tvätt kvar i maskinen	17
Råd och tips innan du tvättar	9	Felmeddelanden	18
Sortering av tvätten	9	Information för testinstitut	19
Plaggen	9	Energimärkning	19
Tvättmärkning	9	Tekniska uppgifter	19
Kulört bomull	9	Transportstöd	20
Oblekt linne	9	Installation	21
Ylle	9	Tvättmaskinens placering	21
Regenatfiber och syntetfiber	9	Justera fötterna	21
Tvättmedel	9	Anslutning till vatten	21
Tvätta	10	Anslutning till avlopp	22
Sortera tvätten	10	Elinstallation	22
Tryck på huvudströmbrytaren	10	Service	23
Öppna tvättluckan och lägg i tvätten	10	Innan du kontaktar service	23
Fyll på tvätt- och eventuellt sköljmedel	10		
Välj program	11		
Stäng tvättluckan och tryck på knappen Start	13		
Under programmets gång	13		
Efter avslutat program	13		

Innan du använder maskinen första gången

Transportstöd

Tag bort transportstöden innan maskinen installeras. Se kapitel "Transportstöd".

Förpackningsmaterial

Källsortera enligt din kommuns rekommendationer.

Tvättluckan

- Maskinen kan inte startas om tvättluckan är öppen.
- För att öppna tvättluckan under pågående program, se kapitel "Tvätta" under rubriken "Stäng luckan och tryck på knappen Start".

Språkval

Du blir ombedd att välja språk i displayen när du anslutit din maskin och startar för första gången. Gör så här:

1. Vrid på programväljaren och välj mellan: US English, English, Svenska, Dansk, Norsk, Suomi, Français, Deutsch, Italiano, Espanol, Русский, Nederlands.
2. Tryck på Start en gång för att spara inställningen.

Kontrollera vattnets hårdhetsgrad

Tvättmedelsdoseringen är bland annat beroende av vattnets hårdhetsgrad, se information på tvättmedelsförpackningen. Ring Vattenverket i din kommun för att få reda på vilken hårdhetsgrad vattnet har.

OBS!

Varje maskin är testad innan den lämnar fabriken. En liten mängd vatten kan kvarstå i avloppspumpen, detta inverkar inte på kvaliteten och skadar inte maskinen.



Allmänt

- Läs och spara bruksanvisningen.
- El- och vatteninstallation, om sådan krävs, skall göras av behörig fackman.
- Maskinen får endast användas till tvätt enligt beskrivning i denna bruksanvisning, inte till kemtvätt.
- Använd endast tvättmedel avsett för maskintvätt.
- Använd inte rengöringsmedel som innehåller lösningsmedel, eftersom det kan leda till att giftiga gaser frigörs, skada på maskinen och risk för brand och explosion.
- Använd inte färgämnen eller blekmedel (medel för missfärgning eller borttagning av färgämnen), eftersom de innehåller svavelhaltiga blandningar som kan orsaka korrosion.
- Om produkter innehållande klorföreningar används för mycket ökar risken för att apparatens komponenter slutar fungera i ett tidigt skede. Detta beror på koncentrationen av klor, exponeringstiden och temperaturen.
- Blekmedel som innehåller klor kan ersättas med syrebaserade blekmedel. I annat fall ska man utföra en neutraliseringscykel genom att köra programmet Cotton (bomull) på den högsta temperaturen. För bästa resultat, använd väteperoxid- eller syrebaserade rengöringsmedel.
- Tag bort transportstöden innan du använder maskinen, se kapitel "Transportstöd".
- Reparation och underhåll som berör säkerhet eller prestanda, skall utföras av behörig fackman.
- Skadad nätkabel får endast bytas av behörig fackman.
- Maskinen är inte avsedd att användas av personer (även barn) som är fysiskt eller psykiskt handikappade eller saknar erfarenhet och kunskap. Sådana personer måste få anvisningar om hur maskinen ska användas av den person som har ansvaret för deras säkerhet.
- Barn måste övervakas så att de inte leker med maskinen.

- På den bakre delen av tvättmedelsfacket finns verktyget för nödöppning. Ta ur tvättmedelsfacket från maskinen och bryt loss verktyget för nödöppning.

Installation

Se kapitel "Installation".

Överfyllnadsskydd

Om maskinens vattennivå stiger över det normala startar överfyllnadsskyddet utpumpningen och stänger vattenintaget. Om vattennivån inte har sjunkit inom 60 sekunder avbryts programmet.

Transport/vinterförvaring

Om maskinen skall transporteras eller förvaras i uppvärmda lokaler där temperaturen kan gå under nollpunkten, gör följande:

- Stäng av vattnet till tvättmaskinen, lossa tilloppslangen till inloppsventilen och låt vattnet rinna ut från ventil och slang.

Återvinning

Den här maskinen är tillverkad och märkt för återvinning. För att förhindra personskador måste maskinen göras obrukbar efter beslut att skrota maskinen. Kontakta din kommun för information om var och hur din maskin skall återvinnas på rätt sätt.


Barnsäkerhet

Akta barnen!


- Stäng alltid tvättluckan och sätt genast igång programmet när du fyllt på tvättmedel.
- Låt inte små barn använda eller leka med tvättmaskinen.
- Förvara tvätt- och sköljmedel oåtkomligt för barn.

Aktivera barnsäkerhetsspärr (för tvättmedelsfacket)


På sidan av tvättmedelsfacket finns en barnsäkerhetsspärr.



Aktiverad
barnsäkerhetsspärr




Inaktiverad
barnsäkerhetsspärr





När barnsäkerhetsspärren är aktiverad måste man trycka på öppningsknappen för att få ut tvättmedelsfacket.

Beskrivning av tvättmaskinen

1. Huvudströmbrytare
2. Dispenser
3. Programpanel
4. Typskylt (på tvättluckans insida)
5. Tvättlucka



Dispenser



1. Förtvätt



2. Huvudtvätt med flytande tvättmedel.
Använd skiljeväggen (A).



3. Huvudtvätt med pulvertvättmedel.
Använd inte skiljeväggen.



4. Sköljmedel



5. Öppningsknapp

6. Barnsäkerhetspärr

Råd och tips innan du tvättar

Här följer några råd du kan ha nytta av innan du börjar tvätta.


Sortering av tvätten

Sortera plaggen efter:

- hur smutsiga de är
- kulör
- material

Plaggen

1. Dra igen blyxtlås och stäng kardborreband så att de inte repar upp textilierna.
2. Nya kulörta plagg kan innehålla överskottsfärg och bör därför tvättas separat de första gångerna.
3. Vänd ut och in på känsliga plagg. Då minskar risken för noppbildning och färgveck.
4. Töm fickor och låt dem gärna tvättas ut- och invända.



Tvättmärkning

Titta på textiliernas tvättmärkning. Tabellen nedan ger tips om lämpligt tvättprogram för olika material och tvättmängder. Moderna tvättmaskiner och tvättmedel, t ex kompaktmedel gör att du oftast kan tvätta i lägre tvätttemperaturer. Prova dig gärna fram till bästa resultat.

Kulört bomull

Kulörta bomullsplagg som är märkta med tvättanvisningen 60 °C ska första gången tvättas i 60 °C för att eventuell överskottsfärg skall försvinna. Följer du inte detta tvättråd

riskerar du att plagget faller. Använd tvättmedel utan blekmedel för att bevara textiliernas färg.

Oblekt linne

Textilier av oblekt linne skall tvättas i 60 °C, med tvättmedel utan blekmedel eller optiskt vitmedel. Kraftigt nedsmutsat linne kan då och då tvättas i högre temperaturer, men inte för ofta eftersom värmen kan förstöra linnets glans och styrka.

Ylle

Dessa textilier är antingen märkta med maskintvätt eller handtvätt. Programmet Ylle/ handtvätt, 30 °C är minst lika skonsamt som att tvätta för hand.

Regenatfiber och syntetfiber

Material av regenatfiber som exempelvis viskos, och vissa syntetfiber är känsliga och kräver plats för att inte bli skrynkliga. Fyll bara trumman till hälften när du tvättar och välj ett centrifugeringsvarvtal på 800 varv/min eller lägre.

OBS!

Viskos och acetat är sköra i vått tillstånd.

Tvättmedel

Miljömärkta tvättmedel är skonsammare för miljön. Överdoserering av tvättmedel ger inte bättre tvättresultat och medför en extra belastning för miljön.

Prova att använda en mindre mängd tvättmedel och öka bara om du blir missnöjd med tvättresultatet.

OBS!

Av miljöskäl vill vi avråda från användning av starka kemikalier.

Vid användande av medel för blekning eller fläckborttagning finns risk för rost (korrosion) och missfärgning av maskinen.

Tvätta

1

Sortera tvätten

Se kapitlet "Råd och tips innan du tvättar". Lägg bygelbehåar i en tvättpåse. Töm fickorna. Mynt, spikar och liknande kan orsaka skador på maskinen och textilier.

2

Tryck på huvudströmbrytaren

3

Öppna tvättluckan och lägg i tvätten

Öppna tvättmaskinens lucka. Lägg i tvätten. I tabellen över tvättprogram kan du se hur mycket tvätt man kan lägga i för respektive program.

4

Fyll på tvätt- och eventuellt sköljmedel

På tvättmedelsförpackningen finns rekommendationer för hur mycket tvättmedel du bör använda. Maskinen rymmer 8 kg tvätt. Om du har liten mängd tvätt i maskinen kan du minska doseringen något. Följ fabrikanternas rekommendationer för vilken typ av tvättmedel som är lämplig vid olika temperaturer.

Pulvertvättmedel

Häll pulvret i facket för huvudtvätt och eventuellt förtvätt.

Flytande tvättmedel

Vid användning av flytande tvättmedel, observera rekommendationerna från tvättmedelstillverkaren. Vi rekommenderar att du använder en tvättboll med tjockflytande tvättmedel. I huvudtvättmedelsfacket, använd sektionsväggen (A) – se bilden i avsnittet Dispenser. Tillsätt tvättmedlet i tvättmedelsdispenserns främre fack.

Tvättboll eller doseringspåse

Om du använder tvättboll eller doseringspåse, lägg den direkt i trumman och välj ett program utan förtvätt.


OBS!

Överdoserering av tvättmedel ger inte bättre tvättresultat och medför en extra belastning för miljön.

Prova att använda mindre tvättmedel och öka bara om du blir missnöjd med tvättresultatet.

Sköljmedel

Häll sköljmedlet i facket med -symbolen.

Följ rekommendationerna  på sköljmedelsförpackningen.


OBS!

Dosera inte över behållarens maxnivå.

Sköljmedlet rinner då in för tidigt vilket försämrar tvätteffekten.

Tvätta

5 Välj program



I displayen visas programnamn, vattentemperatur och centrifugeringsvarvtal. Tvättmaskinen har ett antal förvalda program vid leverans från fabrik. Det är möjligt att byta ut de förvalda programmen. Kontakta service för information om vilka program som finns och för att byta ut de förvalda programmen. Du kan tillfälligt under ett program byta språk i displayen. Vrid programväljaren åt höger tills Språk visas. Tryck på Start/Stop, vrid på programväljaren och välj det språk du vill ha. Tryck på Start/Stop igen.

Standard bomull, 60 °C

Program för normalt till grovt nedsmutsad tvätt, både vit och kulör. Följ tvättrådet i plaggen. 60 °C är en bra temperatur för plagg som bärs närmast kroppen. Programmet har fem sköljar.

Vittvätt, 90 °C

Program för normalt till grovt nedsmutsad tvätt. Följ tvättrådet i plaggen. 90 °C är en bra temperatur för vit och ljus kulör bomull, exempelvis sänglinne.

Vit/kulörtvätt, 60 °C

Program för normalt nedsmutsad tvätt, både vit och kulör. Följ tvättrådet i plaggen. 60 °C är en bra temperatur för plagg som bärs närmast kroppen.

Vit/kulörtvätt, 40 °C

Program för normalt nedsmutsad tvätt, både vit och kulör. Följ tvättrådet i plaggen.

Kvicktvätt, 60 °C

Snabbt program för tvätt som bara behöver fräschas upp. Följ tvättrådet i plaggen. Plagg som bärs närmast kroppen bör tvättas i 60 °C.

Kvicktvätt, 40 °C

Snabbt program för tvätt som bara behöver fräschas upp. Följ tvättråden i plaggen.

Syntettvätt, 40 °C

Program för syntet, känsliga blandmaterial och strykfri bomull. Passar bra till skjortor och blusar. Följ tvättrådet i plaggen. Många syntetiska material blir rena i 40 °C.

Ylle/handtvätt, 30 °C

Skonsamt tvättprogram för ylle, silke och plagg som kräver handtvätt. Programmet har kort centrifugering.

Sköljprogram

Programmet gör en sköljning i kallt vatten + centrifugering. Passar bra till tvätt som bara ska blötas upp.

Tvätta

Programtabell

Program	Förtvätt	Temp. °C	Antal Sköljningar	Varvtal v/min	Max last (kg)	Vattenförbrukn. (ca liter)	Energiförbrukn. (ca kWh)	Programtid (ca tim och min)
Standard bomull, 60 °C		60	5	1400	6	80	1,14	2:38
Standard bomull, 40 °C		40	5	1400	6	80	0,65	2:30
Grovtvätt, 90 °C	X	90	3	1400	6	75	2,05	1:25
Grovtvätt, 60 °C	X	60	3	1400	6	65	1,20	1:05
Vittvätt, 90 °C		90	3	1400	6	65	1,70	1:10
Vit/kulörtvätt, 60 °C		60	3	1400	6	38,5	0,75	1:00
Vit/kulörtvätt, 40 °C		40	3	1400	6	60	0,50	0:55
Kvicktvätt, 60 °C		60	3	1400	3,0	40	0,60	0:30
Kvicktvätt, 40 °C		40	3	1400	3,0	40	0,35	0:25
Syntettvätt, 40 °C		40	3	800	3,0	40	0,30	0:25
Ylle/handtvätt, 30 °C		30	3	800	2,0	60	0,35	0:30
Sköljprogram			1	1400	3,0	15	0,10	0:15
MOP tvätt, 90 °C	X	90	2	1400	6	50	1,70	1:05
MOP tvätt, 60 °C	X	90	2	1400	6	45	0,85	0:45
Mikrofiber tvätt, 60 °C		60	3	1400	6	50	0,80	0:50
Mikrofiber tvätt, 40 °C		40	3	1400	6	50	0,45	0:45
Desinfektion, 40 °C	X	40	3	1400	6	70	0,75	1:10
Desinfektion, 60 °C	X	60	3	1400	6	70	1,35	1:20
Desinfektion, 90 °C	X	90	3	1400	6	80	2,30	1:40
Program A								
Program B								
Program C								

1) Anslutning till kallvatten ca 15 °C.

I tabellen ovan redovisas några exempel på förbrukning av energi, vatten och tid för några olika programinställningar. Förbrukningsvärdena kan variera beroende på vattentryck, vattnets hårdhetsgrad, temperatur på inkommande vatten, rumstemperatur, mängd och typ av tvättgods, variationer i elnätet samt valda tillägsfunktioner.

Tvätta

6 Stäng tvättluckan och tryck på knappen Start

OBS!

När du startar ett program börjar tvättmaskinen efter några sekunder fylla på vatten både från den kalla och den varma vattenanslutningen. Om tvättmaskinen av någon anledning inte får tillgång till varmvatten väntar den i en minut och fyller sedan bara på kallvatten. Tvättcylindern börjar inte rotera förrän vattnet börjar fyllas på.

Under programmets gång

Återstående tid

I displayen visas "Program startat".

Om du vill avbryta eller byta program

Du kan avbryta ett program genom att trycka på knappen Stop i tre sekunder. "Stop" visas i displayen. För att starta maskinen igen, välj nytt program, fyll eventuellt på nytt tvättmedel och tryck på knappen Start.

OBS!

Öppna inte tvättmedelsfacket när tvättmaskinen är igång.

7 Efter avslutat program

Texten "Klar" visas i displayen i 2 minuter. Därefter stängs maskinen av.

När programmet är klart låses tvättmaskinens lucka upp automatiskt.

- Öppna luckan och ta ut tvätten.

Om du har småbarn eller husdjur hemma stäng tvättluckan när du har tagit ur tvätten.

OBS!

När tvättcykeln är klar, stäng vattenkranen och dra ut strömsladden ur eluttaget.

Inställningar

Du kan göra följande inställningar:

- Språk
- Temperatur °C/°F
- Vattenintag
- Barnsäker

Gör så här för att öppna menyn för inställningar:

1. Stäng av maskinen med huvudströmbrytaren.
2. Tryck och håll in knappen Stop och tryck sedan på huvudströmbrytaren. Tryck därefter på knappen Stop 5 gånger inom 10 sekunder.
3. Välj den inställning du vill ändra på genom att vrida på programväljaren.
4. Tryck en gång på knappen Stop
5. Ändra och spara inställning enligt beskrivning nedan.
6. Tryck på Start för att återgå till programmenyn.

Språk

1. Vrid på programväljaren och välj mellan: US English, English, Svenska, Dansk, Norsk, Suomi, Français, Deutsch, Italiano, Espanol, Русский, Nederlands.
2. Tryck på knappen Stop en gång för att spara inställningen.

Temperatur

1. Vrid på programväljaren välj mellan: °C eller °F.
2. Tryck på knappen Stop en gång för att spara inställningen.

Vattenintag

Genom att ansluta både till varmvatten och kallvatten sparar du tvättid och minskar tvättmaskinens förbrukning av elenergi. Vid leverans är maskinen inställd för att anslutas till varmvatten och kallvatten. Välj Kallt om du vill ställa om maskinen till enbart intag av kallvatten.

- Vrid på programväljaren välj mellan: Kallt eller Varmt.
- Tryck på knappen Stop en gång för att spara inställningen.

Barnsäker

För att förhindra att barn startar maskinen kan man aktivera en barnspärr.


1. Vrid på programväljaren, välj "Barnsäker På" eller "Barnsäker Av".
2. Tryck på knappen Stop en gång för att spara inställningen.

Man kopplar temporärt ur barnspärren genom att samtidigt trycka på Start och knappen Stop. Barnspärren är då urkopplad i3 minuter.


Skötsel och rengöring

Rengöring av tvättmedelsfacket

Dra ut tvättmedelsfacket med hjälp av öppningsknappen.



Spola och borsta rent tvättmedelsfacket. Locket i sköljmedelsfacket är löstagbart.



OBS!

Diska inte tvättmedelsfacket i diskmaskin!

Rengöring av maskinens utsida

Rengör utsidan och programpanelen med mildt rengöringsmedel. Använd inga lösningsmedel, de kan skada maskinen.

OBS!

Duscha inte maskinen med vattenstråle!

Rengöring av maskinens insida för att undvika problem med lukt

Med dagens moderna tvättmedel räcker det ofta med att tvätta med låga temperaturer. Detta medför att det kan samlas små avlagringar i maskinen. Dessa kan i sin tur eventuellt leda till problem med lukt.

För att undvika detta rekommenderas att en gång i månaden köra ett 90 °C-program. Använd då en liten mängd tvättmedel. Det är inte nödvändigt att fylla maskinen med tvätt.


Skötsel och rengöring

Renshåll under valkarna


Om du misstänker att föremål, till exempel spik eller gem, har fallit genom tvättrumman bör du kontrollera utrymmet under valkarna. Dessa föremål kan rosta och orsaka fläckar på kläderna. Spik och andra vassa föremål kan orsaka hål på textilierna.

Gör så här

1. Stoppa ned en skruvmejsel eller liknande i valkens hål som bilden visar och bänd försiktigt åt vänster.




2. Ta tag i valken och dra den mot dig med andra handen.



3. Lyft upp valken.
4. Ta bort eventuella föremål.

5. Placera valken i fästhålen med F-märkningen mot dig. Se till att alla valkfästen sitter i sina hål i trumman. Tryck den inåt tills det tar emot.



Om du har kalkrikt vatten

Om du bor i ett område med hårt vatten (kalkrikt) kan tvättrumman få en gråvit beläggning. För att ta bort beläggningen doserar du cirka 20 gram citronsyra i tvättrumman och kör ett valfritt 90 °C program. Upprepa vid behov.

Felsökning

Tvättluckan går inte att öppna

1. Kontrollera att huvudströmbrytaren är påslagen.
2. Är elströmmen bruten? Kontrollera husets säkringar (proppar).

Nödöppning av luckan:


VARNING!



Manuell lucköppning får bara utföras om elströmmen är frånslagen och maskinen är tömd på vatten.

- A Töm först tvättmaskinen på vatten. Tryck in Stop i tre sekunder så pumpas vattnet ur.
- B Se till att huvudströmbrytaren är frånslagen och stickproppen är utdragen ur vägguttaget.
- C Ta nyckeln (C) för nödöppning av luckan (se bilden i avsnittet Dispenser) och sätt in den i spåret på höger sida av tvättmaskinens lucklås. Nyckeln sitter på tvättmedelsdispenserns bakre vägg. Ta bort tvättmedelsdispensern från tvättmaskinen och ta ut nyckeln för öppning av luckan.

D Tryck verktyget nedåt så öppnas tvättluckan.



Efter användning, förvara nyckeln för nödöppning av luckan (C) i det avsedda facket (B) (se bilden i avsnittet Dispenser).

Maskinen startar inte

1. Är tvättluckan ordentligt stängd? Tryck till den noga. Tryck sedan på knappen Start.
2. Är strömmen bruten? Kontrollera säkringar och jordfelsbrytare i huset.

Efter strömavbrott

Tryck på huvudströmbrytaren för att återuppta pågående program.

Blöt tvätt kvar i maskinen

En liten last kan under vissa omständigheter ge Obalans (se "Obalans"). Omfördela lasten och starta centrifugeringsprogrammet eller lägg i mer last och starta om tvättprogrammet.

Felsökning

Felmeddelanden

Omett fel uppstått under programmets gång visas ett meddelande i displayen. För att komma ur felmeddelandet efter åtgärd, stäng av och starta maskinen igen.

De felmeddelanden som kan visas i displayen är:

Stäng luckan

Stäng tvättluckan och tryck på Start för att starta program.

Överfyllnad

1. Stäng av vattenkranen.
2. Se under "Uttömningsfel".

Uttömningsfel

Tryck på Stop för att tömma maskinen på vatten innan tvättluckan öppnas. Om felet kvarstår, ring service.

Vattenintagsfel

Kontrollera:

- att kranen på vattenledningen är öppen.
- att silen i maskinens vattenintag inte är tilltäppt.

Åtgärda:

1. Stäng vattenkranen och skruva loss slangen.
2. Rensa silen i inloppsventilen på maskinen.
3. Skruva tillbaka slangen och öppna vattenkranen.
4. Kör programmet igen för att kontrollera om felet är avhjälpt.
5. Om felet kvarstår, ring service.

Värmefel

- Stäng av apparaten och vänta några sekunder.
- Slå på maskinen igen och kör tvättprogrammet en gång till.
- Om felet indikeras på nytt, kontakta en ring service.

Lucköppningsfel

Ring service!

Motorfel

Ring service!

Obalans

Centrifugeringen avbryts om obalansen är för stor. Tvättmaskinen startar om centrifugeringen och förhoppningsvis har tvätten placerat sig bättre i cylindern. Detta förfarande kan upprepas upp till 10 gånger. Om maskinen ändå inte lyckats hitta en bra balans går programmet vidare till nästa steg.

Felmeddelandet kräver inte någon åtgärd.

Teknisk information

Information för testinstitut

Energimärkning


Teststandard Europa:	EN 60456
Tvättprogram:	Standard bomull, 60 °C, 1400 varv/minut, 6 kg bomull
Anslutning:	Kallvatten 15 °C
Testmetod ljudmätning:	IEC-60704-2-4

Tekniska uppgifter


Höjd:	850 mm
Bredd:	595 mm
Djup:	585 mm
Vikt:	73 kg
Cylindervolym:	60 l
Max. tvättkapacitet:	6 kg
Centrifugeringsvarvtal (varv/minut):	400-1400
Anslutningseffekt:	Se typskylt
Elementeffekt:	Se typskylt
Vattentryck:	0,1-1 MPa 1-10 kp/cm ² 10-100 N/cm ²
Material i tvättrumma och vätskebehållare:	Rostfritt stål
Material i ytterhölje:	Pulverlackerad och varmgalvaniserad stålplåt eller rostfritt stål
Vattenanslutning:	1,5 m pexrör
Avlopp:	1,7 m polypropenslang

Transportstöd


Avlägsna de tre transportskruvarna och insatserna för transportlåsning innan maskinen tas i bruk.




1. Skruva loss och ta bort skruvarna enligt nedan.



2. Tryck ihop och drag ut insatserna som skruvarna var monterade i.



3. Lossa plastbrickorna som sitter på insatserna. Tryck fast plastbrickorna i de tre hålen där insatserna satt. Spara insatserna ifall maskinen ska flyttas någon gång i framtiden.



OBS!

Om maskinen ska transporteras måste insatserna för transportlåsning och skruvarna monteras igen för att maskinen inte ska skaka sönder. Har transportskruvarna eller insatserna kommit bort kan du beställa nya hos din återförsäljare.

Artikelnummer	Benämning
80 882 77	Skruv
80 901 05	Insats transportlåsning

Beställ tre stycken av varje!

Installation

Tvättmaskinens placering

Tvättmaskinen kan placeras inbyggd eller fristående. Placera maskinen på ett fast underlag med stickproppen lätt åtkomlig.

A. Inbyggnad


Tvättmaskinen kan byggas in under en bänkskiva med arbetshöjden 850 - 900 mm. Lämna en 5 cm spalt runt om hela maskinen, även mellan topplockets bakkant och väggen bakom.

B. Fristående

Tvättmaskinen kan placeras bredvid eller under torktumlaren.

Justera fötterna


Minimera buller från maskinen genom att justera maskinens fötter så att den står stadigt och vågrätt på golvet. Dra åt låsmutterna.



För att maskinen vid behov ska kunna monteras stadigt i golvet finns tippskydd med monteringsanvisning bipackat i maskinen.

Anslutning till vatten

Vattenanslutningen ska utföras av en person som har den kompetens som krävs. Maskinen ansluts med den tilllopps slang som medföljer. Vattentrycket ska vara 0,1–1MPa (ca 1–10kp/cm² ; 10–100N/cm²). Det ska finnas avstängningskran på vattenledningen. Om ledningen är nyinstallerad, kan det vara lämpligt att först spola igenom den ordentligt så att eventuell smuts spolas ut. Smuts kan annars täppa till silen i maskinens vattenintag och där igenom stoppa vattentillförseln.



Använd endast tilloppslang som levereras med maskinen. Återanvänd inte gamla eller andra lösa tillopps slangar.

Vattenintag

Vid leverans är maskinen inställd för att köras på kallt vatten. Tvättmaskinen är dock förberedd för att anslutas till både varmt och kallt vatten. Anslutning till vatten ska utföras av behörig fackman. Se även kapitel "Inställningar".

Varmvattenanslutning


Om du anslutit din tvättmaskin till både varmt och kallt vatten och startar ett program börjar tvättmaskinen efter några sekunder fylla på vatten både från den kalla och den varma vattenanslutningen. Om tvättmaskinen av någon anledning inte får tillgång till varmvatten väntar den i en minut och fyller sedan bara på kallvatten. Tvättcyklern börjar inte rotera förrän vattnet börjar fyllas på.

Om produkten inte kopplas till varmvatten, så skall funktionen de-aktiveras i användarmenyn (se kapitlet "inställningar").

Installation


Anslutning till avlopp

Till maskinen medföljer en utloppsslang. Den monteras på maskinens utlopp och leds till avloppsbrunn eller avloppsränna.



OBS!

Nivån på utloppsslangens utloppsände måste vara lägre än utloppsventilens lägsta nivå.



Elinstallation

Om maskinen vid leverans från fabrik är försedd med stickkontakt kan den anslutas till jordat vägguttag. I annat fall skall en fast anslutning med allpolig brytning utföras av behörig fackman.

Koppling vid leverans

Maskinen levereras 3-fas, 400 V, 50 Hz, värmeeffekt 3000 W och säkras 10 A. Om jordfelsbrytare finns skall denna vara av typ A.

OBS!

Reparation och underhåll som berör säkerhet eller prestanda, skall utföras av behörig fackman.

Myntautomat

Maskinen är förberedd för installation av myntautomat. Installationen ska utföras av behörig fackman.

Till installationen behövs en anslutningskabel som försörjer myntautomaten med ström. Anslutningskabeln finns att beställa som reservdel med fabriken art.nr. 92 090 95. Myntautomaten ska kunna kortsluta två signalledare under en tidsperiod upp till 10 minuter. Detta för att användaren ska hinna lägga i tvätt, välja program och starta programmet efter att han/hon lagt i mynt. "Lägg i mynt" visas i displayen när man startar maskinen med huvudströmbrytaren.



Service

Innan du kontaktar service

Innan du kontaktar service bör du ta reda på modellbeteckning, typbeteckning och serienummer.

Modellbeteckningen står på panelen.

Typbeteckning och serienummer står på typskylten på tvättluckans insida.



Egna noteringar



service

- Vi har service i hela landet
- Gå in på www.cylinda.se eller
- Ring 0771-25 25 00 (endast lokaltaxa)

uppge

- Maskintyp
- Problembeskrivning
- Serienummer
- Namn och adress
- Inköpsdatum
- Ditt telefonnummer

Våra tekniker är specialutbildade på Cylindaprodukter och vi använder bara originalreservdelar.

Elektroskandia Sverige AB, Cylinda, 191 83 Sollentuna



sv (01-16)

Cylinda
år efter år