

# TILLBEHÖR HÄLLFLÄKT

90 012 27  
90 012 26

30 mm

Frånluft: Önskas kallrasskydd, byt ut denna komponent med tillbehör [7]

Anpassning djup 700 och 800 underskåp adderas markerat tillbehör (ingår i ovan tillbehör).  
Kaplängd [A]

- 700mm: 98 mm
- 800mm: 198mm

700/800mm

Anslutning till hållfläkt är identisk för nedan tillbehör  
90 008 96 Recirculering 6cm  
90 008 95 Frånluft  
90 008 97 Recirculering 10cm

**Allmän regel för recirkulationsfilter**

- Använd inte "boost" för mycket, eftersom hög lufthastighet inte automatiskt innebär bra prestanda.
- Filter renar luft bättre vid lägre hastighet.
- Efter matlagning, låt motorn gå på låg hastighet i 30 minuter.

90 008 96  
90 008 97

**Längre kanallängd eller fler krökar minskar prestanda.**

Tumregel

- Kortast möjliga avstånd till byggnadens ventilationskanal.
- Kontrollera alltid med lokala brandföreskrifter när plastkanalsystemet är längre än 0,7 m.

90 008 95

**1**

**2**

**3**

**5** **6**

**1**

**3**

90 012 00

Rak övergång från rektangulärt till cirkulärt Ø150mm rör (9)

**2**

90 012 08

Vinklad övergång från rektangulärt till cirkulärt Ø150mm rör (9)

<b>4</b>		Vertical 90°, 90x220 90 012 16	<b>7</b>		Kallrasskydd, 90x220 90 012 21
<b>5</b>		Horisontal 90°, 90x220 90 012 23	<b>8</b>		Förlängningsskarv, 90x220 90 012 26
<b>6</b>		Rakt rör som kan kapas, 90x220 90 012 27	<b>9</b>		Cirkulärt rör Ø150, 1000mm 90 012 29